

## Anvisning Electrolux Vision


### Bokning

1 Svep brickan över läsaren, personlig sida visas  
"Välj alternativ eller OK, för boka"

2 Markera **Boka** bekräfta med **OK**,  
Nu visas kalenderbild med passtider  
"Välj dag och tid, tryck OK"

3 Flytta markering (blinkande blå ram)  
och välj pass, bekräfta med **OK**.  
Bokningen är klar när bild med  
"Bokning OK" visas.

Välj **BACK** för att återgå eller logga ut



1,2



3

### Avboka

Svep brickan över läsaren, markera **Avboka** och bekräfta med **OK**. Välj sedan vad som skall avbokas, bekräfta med **OK**. Avbokningen är klar när bild med "Avbokning OK" visas.

Välj **BACK** för att återgå

### Öppna/ Aktivera din bokning

Svep brickan över läsaren, Var uppmärksam med vilken boknings objekt som öppnas/ aktiveras

Välj **BACK** för att återgå